

# Norma UNI EN ISO 10077

$$U_w = \frac{A_f \cdot U_f + A_g \cdot U_g + L_g \cdot \Psi}{A_f + A_g}$$

Effetto "Warm Edge"

Trasmittanza termica della finestra	$U_w$
Superficie del telaio	$A_f$
Trasmittanza termica del telaio	$U_f$
Superficie del vetro	$A_g$
Trasmittanza termica del vetro	$U_g$
Perimetro del bordo del vetro	$L_g$
Trasmittanza termica lineare del bordo del vetro	$\Psi$